

MiniDV MD80 видеорегистратор скрытый под брелок

Автор: Administrator

23.03.2013 00:01 - Обновлено 08.04.2013 00:48

{extravote 12}

MiniDV MD80 видеорегистратор скрытый под брелок. Модель уже достаточно известная, с удовлетворительными характеристиками и очень богатой комплектацией.

{gallery}MD_80{/gallery}

Карты памяти - TF/Micro SD card 128MB to 8GB

Поддержка USB1.1/2.0 - Да

Батарея - батарея Lithium battery

Время работы - При записи видео 1~2 часа или 250 часов в режиме ожидания.

Размеры - 55mm X 28mm X 20mm

MiniDV MD80 - инструкция по эксплуатации на русском языке

Внимание!

- Перед использованием зарядите аккумулятор мини-видеокамеры MD80!
- Вставьте карту памяти microSD до 16Gb (Контактами в сторону лицевой поверхности камеры)

Установка времени и даты.

Отформатируйте карту (формат Fat32), в корне карты создайте текстовой файл "tag".

Откройте этот файл. Скопируйте туда эти настройки, поменяйте на год, месяц, день, часы, минуты, секунды

[date]
ГГГГ/ММ/ДД
ЧЧ:ММ:СС

например:

[date]
2009/03/21
12:00:00

Сохраните файл и безопасно отключите видеокамеру от компьютера. Затем включите и запишите короткий фрагмент.

Выключите и подключите видеокамеру к компьютеру, файл "tag.txt" должен исчезнуть с карты памяти, на записанном видео должны отображаться установленные время и дата.

Управление мини-видеокамерой MiniDV MD80

Включить мини-видеокамеру

- нажать кнопку "Power" - загорится синий, красный индикатор мигнет пару раз, потом горит только синий.

(мини видеокамера готова к съемке).

Запись видео

- 1 раз нажать кнопку "Rec/stop", расположенную сверху корпуса - красный медленно мигает, синий горит непрерывно.(камера пишет)

Остановить запись - нажать кнопку "Rec/stop", красный быстро помигает и потухнет, синий горит непрерывно.(камера в режиме ожидания)

Переключение в режим голосовой или шумовой активации видеозаписи

- нажать кнопку "Mode", при включённой видеокамере - синий горит, красный очень быстро мигает (режим включен),

в случае появления шума >60Дб, начинается видеозапись - синий горит, красный медленно мигает (идёт видеозапись в режиме активации по звуку).

Автоматическая остановка видеозаписи в этом режиме, происходит через 2 минуты после начала записи, при этом,

- синий индикатор горит, а красный очень быстро мигает (видеозапись остановлена - включен режим ожидания записи по звуку)

Чтобы остановить запись - нажать "Rec/stop", расположенную наверху корпуса видеорегистратора MD80

- синий горит непрерывно и красный очень быстро мигает (видеозапись остановлена, камера в режиме ожидания активации по звуку)

Переключится из этого режима в обычный режим - нажать кнопку "Mode";

- горит синий индикатор - включен обычный режим.

Выключить видеокамеру - нажать кнопку "Power"; - синий горит, загорается красный, после индикаторы гаснут.

Отключение камеры от компьютера происходит тем же путем, что и извлечение обычной флешки, то есть путем безопасного извлечения устройства.

Для использования мини видеокамеры в качестве Web камеры, надо установить драйвера идущие в комплекте с видеокамерой MD80.

При подключении к компьютеру, чтобы камера обнаруживалась программами типа Skype, нажать "Mode", чтобы отключить microSD карту, только тогда она будет обнаруживаться как видеоустройство.

При использовании в качестве Web камеры, миниатюрный видеорегистратор MD80, выводит только видеоизображение, звука не будет.

Размещенные образцы фото и видео имеют ознакомительных характер, так как каждая партия рассматриваемого оборудования имеет различия в прошивке и железе! Внешне одинаковые брелоки могут очень сильно отличаться в качестве фото и видео!

Образец видео:

{youtube}OSasZigkx1w{/youtube}

{jcomments on}