

## Mini USB Disk HD Digital Video Camera

Автор: Administrator

23.03.2013 00:26 - Обновлено 08.04.2013 00:48

---

{extravote 13}

Mini USB Disk HD Digital Video Camera Camcorder DV DVR Hidden Cam Web Cam U8C.  
Компактная и современная мини камера с виброткнопками и очень неплохим качеством съемки + диктофон + детектор движения.

{gallery}USB\_disk{/gallery}

K1: Кнопка ON/OFF и диктофона;

K2: Кнопка фото и видео;

K3: Кнопка включения датчика движения;

K4: Индикатор состояния

K5: Линза объектива

K6: Микрофон

K7: Карта microSD

K8: USBпорт

**Включение.** Нажали кнопку K1:"ON/OFF", 1 долгое вибро, загорелся синий, затем сменился на красный – включился режим ожидания. Выключение - очень долгое вибро, красный моргает и затухает.

**Диктофон.** В режиме ожидания нажать 1 раз кнопку K1:"ON/OFF", 1 короткое вибро, поморгал синий и затух, пошла запись аудио, светоиндикации нет.  
Выключить диктофон - еще одно нажатие, синий засветился и перешел в красный, режим ожидания.

**Фото.** В режиме ожидания нажать 1 раз кнопку K2:"Фото и Видео", 1 вибро, моргнул синий и засветился красный, фото сделано. Здесь, при съемке, важно не дергать камеру и держать флешку не вверх ногами.

**Видео.** В режиме ожидания нажать и подержать 1 раз кнопку K2:"Фото и Видео", 2 коротких вибро, моргнул 3 раза красный, пошла запись видео, светоиндикации нет  
. Здесь, при съемке, важно не дергать камеру и держать флешку не вверх ногами.  
Остановка видео - нажать 1 раз кнопку K2:"Фото и Видео", 1 короткое вибро, заморгал часто красный и засветился постоянно.

**Датчик движения** – видеозапись по датчику движения. В режиме ожидания нажать 1 раз кнопку КЗ:” Кнопка датчика движения ”, последует тройная вибрация, синий и красный моргнут четыре раза и погаснут, включится режим ожидания движения. При обнаружении движения моргнет синий и начнется запись.

**Зарядка аккумулятора.** Подсоедините к USBпорту компьютера или USBзарядному устройству. Когда зарядка идет – синий светодиод моргает, когда зарядка окончена – светоиндикации нет.

**Установка даты и времени.** В последних прошивках в данных устройствах автоматически на карте памяти формируется файл TAG, в котором нужно подправить число и время, после этого вставить карту памяти в устройства и включить его. Дата обновится и будет постоянной, пока вы не поменяете флешку.

### **Ошибки:**

Частые моргания и вибрация – устройство не видит (не распознает, не читает) карту памяти!

Любые неисправности – перезагрузите устройство. На выключенном устройстве

## Mini USB Disk HD Digital Video Camera

Автор: Administrator

23.03.2013 00:26 - Обновлено 08.04.2013 00:48

---

одновременно нажмите кнопки K1 и K2.

### Спецификация:

Brand - Winait

Video Format - AVI

Photo Format - JPEG 1280x1024

Resolution - 720x480 VGA

Frame Rate - 30fps

Image - 5M pix

Web Cam - Yes

Support Memory Card(Micro SD/TF card) - Up to 16GB(Package not include the memory Card)

Battery Type - High capacity polymer lithium electricity

## Mini USB Disk HD Digital Video Camera

Автор: Administrator

23.03.2013 00:26 - Обновлено 08.04.2013 00:48

---

Battery capacity - 300mAH

Working time - About 60 minutes

Interface type - Mini 4pin USB

Support system - Windows me/2000/xp/Vista

### Образцы фото:

{gallery}f\_usb{/gallery}

*Размещенные образцы фото и видео имеют ознакомительных характер, так как каждая партия рассматриваемого оборудования имеет различия в прошивке и железе! Внешне одинаковые брелоки могут очень сильно отличаться в качестве фото и видео!*

### Образец видео:□

{youtube}QuoQZ2CbWpo{/youtube}

## Mini USB Disk HD Digital Video Camera

Автор: Administrator

23.03.2013 00:26 - Обновлено 08.04.2013 00:48

---

{jcomments on}