

{extravote 23}

Multi-function clock - Мультифункциональные часы со встроенной камерой с датчиком движения, пультом управления, диктофоном и термометром.

Руководство пользователя.

{gallery}m-clock{/gallery}

Содержание:

1. Эксплуатация часов

- Функции

- Настройка функций

2. Инструкция видео

3. Работа с видео

- Характеристики функций

- Хранение и воспроизведение файлов

4. Технические характеристики цифрового видео

1. Эксплуатация часов

Функции:

Дисплей часов отображает: Текущее время, день, месяц и год.

Будильник: Установите время будильника с задержкой от (1 ~ 60 мин).

Голосовое воспроизведение: Голосом говорит текущее время.

Отображение температуры: Отображает температуру окружающей среды.

Воспроизводит звуки природы: Регулируемое время воспроизведения от (10 ~ 60 мин)

Настройка функций

1) Текущая настройка времени:

- В режиме отображения времени, нажмите кнопку "SET", чтобы войти в режим настройки года, на экране отображается "2010" и мигает, нажмите кнопку "вверх", "вниз", чтобы выбрать правильный год.
- Нажмите кнопку "SET" для ввода "месяц-день-час-минута"; Настраивайте по очереди. Соответствующие цифры будут мерцать.
- Когда настройки даты и времени завершите, нажмите кнопку "MODE" для выхода из настроек времени и на экране отобразится установленное время.

2) Настройки будильника:

- В режиме отображения времени, нажмите кнопку "MODE" для входа в настройки будильника. На экране отобразится "-: -".
- Нажмите кнопку "SET", чтобы установить "час", нажмите кнопку "SET" снова, чтобы установить "минуты". Нажмите кнопку "SET" на третий раз, чтобы установить время задержки тревоги (1 ~ 60 мин). Нажмите кнопку "SET" на четвертый раз, чтобы установить мелодию будильника, нажмите кнопку "вверх", "вниз", чтобы выбрать разную мелодию.
- Нажмите кнопку "MODE" для выхода из настроек будильника и на экране отображается текущее время.
- В режиме отображения времени, нажмите кнопку "UP", чтобы начать или остановить функцию сигнализации. Когда функция задержки тревоги открыта, символ V 'будет мигать.
- Нажмите кнопку "MODE", чтобы включить режим отображения времени.

3) Настройка 12Н/24Н формата времени. Настройка Цельсия /Фаренгейта:

- В режиме отображения времени, нажмите кнопку "UP" для переключения 12Н/24Н режима.
- Нажмите кнопку "DOWN" для переключения отображения температуры Цельсия (° C) / Фаренгейта (° F).

4) Произнесение текущего времени и звуки природы:

- В режиме отображения времени, нажмите кнопку "Talk" (кнопка сверху часов), будет произнесено текущее время, на английском языке.
- В любом режиме нажмите кнопку "TIME", чтобы задать время проигрывания мелодии – звуки природы (10 ~ 60 мин).
- В любом режиме нажмите кнопку "Talk" (кнопка сверху часов) и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы войти в режим воспроизведения звуков природы. Он будет играть исходя из установленного времени воспроизведения "00:00".
- В режиме воспроизведения звука природы, нажмите кнопку "Talk", чтобы сделать паузу, нажмите эту кнопку еще раз, чтобы играть в следующий звук. Нажмите кнопку "MODE", чтобы выйти.

2. Инструкция видео

Продукт представляет собой скрытый видеорегистратор, который производит запись на внешний накопитель - TFcard, 30fps (640x480) камера высокого разрешения. Устройство производит цифровую запись видео, запись голоса, видео-съемку по датчикам, веб-камера, электронный таймер и функция хранения. Имеет встроенный аккумулятор большой емкости, который может записывать 12 часов видео и 25 часов непрерывной записи голоса (диктофон). Камера 2М пикселей для записи видеоматериала. Продукт имеет многоязычную голосовую поддержку. Поддерживает до 32 ГБ карты памяти TF.

3. Работа с видео

Функции:

- 1) Откройте крышку на задней стороне устройства. Подключите карту памяти TF.
- 2) Нажмите красную кнопку «Включение» на пульте дистанционного управления, чтобы начать работу с камерой. Когда синий светодиодный индикатор включается, и устройство в режим ожидания.
- 3) Нажмите кнопку «Видео» на пульте дистанционного управления для записи видео. Синий светодиод мигнет три раза и начнет запись, нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить запись, синий светодиодный индикатор включится.
- 4) Нажмите кнопку «Микрофон» на пульте дистанционного управления для записи голоса. Синий светодиод мигнет 2 раза и начнет запись, нажмите кнопку снова, чтобы остановить и синий светодиодный индикатор включится.
- 5) Нажмите кнопку «Фото» на пульте дистанционного управления для фото съемки, синий светодиодный индикатор мигает медленно.
- 6) Нажмите кнопку «Видео + человек» на пульте дистанционного управления, чтобы начать видеосъемку из режима ожидания. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выйти и синий светодиодный индикатор включится.
- 7) Нажмите кнопку «Включение» еще раз, чтобы выключить устройство, синий светодиодный индикатор погаснет.
- 8) Функция USB диска: Если аппарат находится в режиме ожидания «Включено», подключите USB-кабель, а затем нажмите на кнопку «Включение» на пульте управления, устройство войдет в режим USB диска.
- 9) Функция веб-камеры: установите драйвер в CD-ROM перед первым использованием. Когда устройство находится в режиме ожидания «Включено», нажмите кнопку «Включение», а затем подключить его к компьютеру USB-кабелем, оно будет работать в качестве веб-камеры.
- 10) Зарядка: установить переключатель в положение «OFF», подключите в USB зарядное устройство, красный светодиодный индикатор включается, когда батарея полностью заряжена, индикатор погаснет.
- 11) Reset: когда устройство не реагирует на недопустимую операцию или по другим неизвестным причинам, пожалуйста, нажмите переключатель в положение «OFF» терминала, а затем вернуться к «ON» терминал, он сбросит

все настройки.

12) Предупреждение о низком заряде аккумулятора: когда у батареи низкий заряд, синий светодиодный индикатор будет мигать непрерывно, что означает, что батарея должна быть заряжена.

13) Если программа была потеряна, пожалуйста, установить драйвер с CD-ROM Обновление STK02NU программный инструмент, а затем нажмите кнопку "Обновить" для обновления. Выберите 0x35 после (время DDRAM и выберите 8M после Размер © DRAM, нажмите кнопку "OK", чтобы записать новую программу за пару минут.

Хранение и воспроизведение файлов:

После окончания записи видео, поставил тумблер на терминале в положение «OFF», и подключить USB-кабель к компьютеру. Включите устройство, нажав кнопку на пульте, он будет работать как диск USB. Скопируйте файлы на диск компьютера и воспроизведите их. Также вы можете взять карту памяти TF и прочитать данные через кард-ридер. Советуем использовать "Media Player / KM Player", чтобы воспроизводить записанные файлы.

4. Технические характеристики цифрового видео:

5М пикселей CMOS-Pix

Разрешение VGA640x480

Формат видео AVI

FPS 30 кадров в секунду

Обзор 140 °

Расстояние срабатывания 6м

Минимальное освещение 1 люкс

Аккумулятор мощностью 4800 мАч

Время записи видео > 30h

Расстояние 18м

Запись голоса на площади 40м²

Потребляемая мощность 130mA/3.7V

Температура хранения. -20 ° C ~ +80 ° C

Действуйте темп. -10 ° C ~ +60 ° C

Действие влажность 15 ~ 85% RH

Поддержка карт памяти TF карты памяти

Карты памяти до 32 Гб

Порт USB USB1.1/2.0

Поддержка ОС Win 2000/XP/VISTA32/Win 7

Время зарядки ~ 8 часов

Мультифункциональные часы

Автор: Administrator

22.04.2013 14:05 - Обновлено 22.04.2013 14:21

{jcomments on}