Music Angel Digital Speaker JH-MD05X и JH-MD08X
Инструкция на русском языке.

{extravote 29}

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА:

• Выход: RMS 6W (3W +3 W) THD = 10%
• Диапазон частот: 150-18000HZ (± 3 дБ)
• Коэффициент сигнал/шум усилителя:=> 80 дБ

• Динамики: 1,77 дюйма (внешний диаметр 45 мм), 4 ома
• Выход. линия: 3,5 мм стерео
• Питание: 5V/1000mA, адаптер переменного тока, USB вход, заряд или соединение с комп. (можно выбрать).
• 128 * 64 черно-белый экран.
• Поддержка FM-радио

Воспроизведение музыки: поддержка MP3, WMA, WAV форматов,
воспроизведение входящих сигналов с FM-радио, USB, TF карты календарь, будильник, таймер, выбор источника звука, поддержка многих языков, встроенный эквалайзер, EQ и др..

{gallery}Muz_Ang/foto{/gallery}

Подготовка к использованию
Убедитесь в том, что аккумулятор достаточно заряжен, если необходимо подключите внешний источник для зарядки, требуется минимальный ток питания > 5В/1А.
Используйте единый USB-кабель, для подключения источника питания и внешнего источника звука.

Аккумулятор

При подключении внешнего зарядного источника, зарядка начинается автоматически. Уровень заряда можно посмотреть по индикатору на экране или, если устройство выключено, по подсветке крышки аккумуляторной батареи. Красный цвет – заряд идет, синий цвет или отсутствие подсветки – заряд окончен.

Основные функции:

<< >> Нажмите для перемещения влево и вправо или для выбора предыдущей или следующей песни.

МЕНЮ: Нажмите для входа в подменю или подтверждения вашего выбора. Длительное нажатие на эту клавишу, отключает внешние динамики, при подключении наушников.

> || **#** Воспроизведение/Пауза/Стоп. Кратковременное нажатие на кнопку устанавливает режим паузы, повторное кратковременное нажатие запускает воспроизведение. Если нажать и держать кнопку более 3 сек., то включается режим ожидания (StandBy).

ВНИМАНИЕ!!! Устройство по умолчанию запоминает последний трек и начинает его проигрывать с самого начала. Если вы ходтите, чтобы запоминалось последнее место посреди проигруемого трека, то во время игры нажмите и удерживайте (это важно) кнопку - **>** || **#,** более 3 сек., чтобы устройство сразу перешло в режим - StandBy. В этом режиме экран гаснет, но ваш аккумулятор продолжает разражаться! В этом случае вы можете выключить устройство, сдивную кнопку сзади на OFF. После включения устройства, положение задней кнопки на ON, устройство сразу начинает проигывать трек с места поледней сохраненной вами позиции!!!

Регулировка громкости: Нажмите VOL, затем нажмите VOL+ / VOL-для увеличения / уменьшения громкости. 15 уровней громкости.

Работа с клавиатурой

Краткое нажатие - время нажатия менее 2 сек
Длительное нажатие - время нажатия более 2 секунд
Удержание -нажмитеи удерживайте кнопку нажатой

Кнопка Меню – аналог клавиши ENTER
Примечание: если не указано, нажатие в данном руководстве означает - короткое нажатие.

Включение / выключение питания
Передвиньте кнопку питания в положение ON, чтобы включить устройство, передвиньте на OFF, чтобы выключить.

Включение
Для запуска воспроизведения, вставьте microSDкарту/USBфлешку. Либо соединитеаудио кабель с внешним источником сигнала. Данное устройство может воспроизводить входящий сигнал через внешний порт (miniUSBи подключение линейного порта в меню), так и само являться источником сигнала для воспроизведения на внешнем источнике (гнездо 3.5mm, наушники).

Главный интерфейс
Главный интерфейс имеет 5 разделов: Календарь, Музыка, Линейный вход, FM тюнер и настройка системы, представлены следующим образом:

Нажмите **<< >>** для выбора приложения, нажмите кнопку **Меню** для ввода, нажмите **>** //**#,**
чтобы вернуться обратно. Вставьте microSDкарту/USBфлешку непосредственно для проигрывания музыки. Либо подключите внешний источник сигнала, через линейный вход.

Функционал разделов

Календарь
Выберите Календарь и нажмите кнопку **Меню** для входа. Нажмите **<< >>** для просмот

ра календаря
, нажмите
Меню
или
>//#
для возврата.

Музыка

Вставьте microSDкарту/USBфлешку, выберите в главном интерфейсе раздел Музыка и нажмите кнопку **Меню** для запуска воспроизведения (на практике, подключенные источники microSDкарта/USBфлешка начинают воспроизводиться автоматически).

Музыкальный интерфейс

1.Рассмотрим информацию на экране при воспроизведение форматов WMA и MP3:



Подменю и эксплуатация

Подменю 1 и основные операции

При воспроизведении композиции, нажмите кнопку - **пауза**, затем нажмите кнопку **Меню**

, чтобы войти в следующее подменю, которое включает в себя: Директорию карты (пака с файлами), удалить файл, удалить все, назад, выход.

Директория карты: выберите и нажмите на подменю Директория карты. Нажмите **<< >>** для перехода по каталогам и файлам. Нажмите кнопку **Меню**, чтобы войти в другой каталог с файлами или выбрать файл. Для воспроизведения файла нажмите кнопку **>//#**.

Плеер поддерживает многоуровневую структуру каталогов.

Воспроизведение музыки: нажмите кнопку **>//#**, чтобы начать воспроизведение, повторное нажатие этой кнопки ставит воспроизведение в паузу. Длительное удержание кнопки более 3 сек. включаея режим ожидания (StandBy).

Переход по файлам и перемотка : при воспроизведении файла, нажмите кнопку **<< >>**, чтобы перейти к предыдущему или следующему файлу. Длительное нажатие **<< >>** приводит к перемотке вперед или назад.

Удалить файл: выбрать пункт "Удалить файл", нажмите кнопку **Меню**, чтобы войти в следующий пункт меню, нажмите **<< >>** выберите "ДА" или "НЕТ" для подтверждение удаления файла.

Удалить все: операция такая же, как и удалить файл, удалить все файлы в текущей папке.

Подменю 2

В режиме воспроизведения файла нажмите кнопку **Меню**, чтобы войти в следующее подменю, которое включает в себя: повтор, эквалайзер, FM радио,возврат в основной интерфейс и выход.

Повтор: Выберите "Повтор" и нажмите кнопку **Меню**, чтобы войти и выбрать нужный режим повтора.

Режим повтора	Знак	Описание
Нормальное		Воспроизвести все файлы последователь-но, без повтора.
Один файл		Повтор текущего файла.
Папка		Воспроизведение всех файлов в текущей папке, не повторять.
Повтор папки		Повторить все файлы в текущей папке
Повторить все		Повторите все файлы
Случ. воспр.		Воспроизведение в случайном порядке
Введение		Воспроизведение первых 10 секунд всех файлов последовательно.

Эквалайзер: выберите "Эквалайзер EQ", нажмите кнопку **Меню**, чтобы войти в нужный режим.

Режим EQ	Знак	Описание
Нормальный		Стандартное естественное звучание
Рок		Музыка сильных эмоций
Поп		Для обычной поп-музыки
Классика		Мягкий звук
Мягкий		Очень мягкий звук
Джаз		Сладкий звук полного умиления
DBB		Басс
SRS WOW		SRS HD Audio

Линейный вход
Функции и их назначение

В главном меню выберите режим **LINE IN** (линейный вход) вставьте соответствующий кабель для воспроизведения. Долгим нажатием на кнопку
Меню
выйдете в главное меню.



FM

В главном меню выберите режим **FM**, нажмите кнопку **Меню**, чтобы войти режимы FM-радио, подключите кабель для выполнения функции внешней антенны (гнездо 3.5mm, наушники), чтобы получить лучший сигнал.

Интерфейс FM

Статус будет сохранен после выхода. Если повторно войти в режим FM, частоты будут перенастроены еще раз.

Нормальная частота: 87MHz~ 108MHz.

Японскиеч частоты: 76 МГц - 90 МГц .





Операции с радио

1. Войдите в "интерфейс радио", длительным нажатием **<< >>** запустите поиск ближайшей станции станций. Поиск остановится, после настройки на ближайшую лучшую частоту. Если такая частота уже сохранена, то интерфейс покажет порядковый

номер, если не сохранены, то необходимо вручную выполнить сохранение. Закончите поиск, нажмите
<< >>
для выбора станций, этими же клавишами можно сделать тонкую настройку с шагом частоты 100KHz.

2. Нажмите кнопку **Меню** для входа в подменю настроек радио;

3. Долгим нажатием кнопки **Меню** вы можете отключить внешние динамики, чтобы слушать радио через наушники.

Подменю и эксплуатация

В FM интерфейсе, нажмите кнопку **Меню**, чтобы войти в следующее подменю:

Оно состоит: Авто поиск, Возврат к музыке, Сохранить канал, Японский диапазон, Обычный диапазон, Удалить канал, Удалить все, Возврат.

Авто поиск: В режиме FM, нажмите кнопку **Меню** для выбора автоматического поиска частот, будет осуществляться поиск от низкой до высокой частоты, найденные станции будут сохранены автоматически. Максимум 20 станций.

Вернуться Музыка: В режиме FM, нажмите кнопку **Меню** для выбора к возврату прослушивания музыки, система переключится на microSDкарту/USBфлешку для воспроизведения музыки.

Сохранить: после окончания поиска станций, нажмите кнопку **Меню** для входа в подменю, выберите "Сохранить" и нажмите кнопку
Меню
, система вернется к интерфейсу и FMстанциям.

Сохранить возможно с поддержкой до 20 станций для каждого диапазона.

Удалить станции: выбрать станцию ??для удаления, нажмите кнопку **Меню** для входа в подменю и выберите Удалить, нажмите кнопку
Меню
и порядковый номер станции (например, CH02) исчезает, указывая на то, что станция CH02 удалена.

Пользователь должен повторно найти эту станцию, если захочет слушать ее снова.

Удалить все: выберите Удалить все и нажмите **Меню**, система удалит все сохраненные станции.

Настройка системы



Выберите настройку системы в основном интерфейсе, нажмите **Меню**, чтобы войти настройку системы.

Нажмите **<< >>** для выбора другого элемента настройки, нажмите **Меню** для входа в настройку.

Системное время:



Нажмите **<< >>** для настройки даты и времени. Нажмите **Меню** для выбора регулируемого пункта. Нажмите
Меню
для подтверждения и выхода .

Подсветка:



Нажмите **<< >>** для настройки времени затемнения экрана. Шаг в 3 сек. Нажмите **Меню** для подтверждения и выхода.

Выбор языка:

14 языков: китайский (упрощенный), китайский (традиционный), английский, французский, немецкий, итальянский, голландский, португальский, испанский, шведский, чешский, Дания, русский, турецкий. Нажмите **<< >>**, чтобы выбрать язык, нажмите **Меню** для подтверждения и выхода.



Инструменты:
Нажмите **Меню**, чтобы войти раздел инструменты.

Инструмент подменю: Выключение питания, будильник, установки FM, выход.
Выключение питания: Нажмите кнопку **Меню**, чтобы ввести время отключения. Нажмите **<< >>**, для корректировки, нажмите **Меню** для подтверждения и выхода.
Будильник: Включение/Выключение сигнала: Нажмите кнопку **Меню**, чтобы включить/выключить будильник.
Время сигнала: Нажмите **<< >>**, для настройки времени будильника. Нажмите **Меню**

для выхода.

Цикл: Нажмите клавишу **Меню**, чтобы выбрать подпункт настроек цикл: Нажмите **<< >>** ,
чтобы выбрать нужный цикл, нажмите

"Каждый день" или "Один раз". "Цикл", Нажмите **<< >>** выбрать день недели. Нажмите
Меню
, чтобы выбрать или отменить.

Сигнал будильника: Нажмите **<< >>** для выбора нужной мелодии, нажмите кнопку **Меню**
, чтобы установить встроенную мелодию (у меня она одна). Нажмите
<< >>
для выбора таймера нажмите
Меню
для подтверждения.

Мелодия из папки карты: Нажмите **Меню**, чтобы войти папку карты, выберите нужную мелодию, нажмите **Меню** для подтверждения и выхода.

Громкость сигнала будильника: Нажмите **<< >>** для регулировки громкости, нажмите **Меню** для подтверждения и выхода.



Контраст:
Нажмите **<< >>** для настройки контрастности, нажмите **Меню** для подтверждения и выхода.



Версия прошивки:
Показать информацию о версии, нажмите кнопку **Меню** для выхода.



Часто задаваемые вопросы:
1. Не удается включить плеер.
Проверьте батарею. Подключите USB-кабель или зарядное устройство для зарядки и попытайтесь включить плеер снова.

2. Плохой сигнал FM-радио. Имеет значение настройки и месторасположение.Проверьте, нет ли помех от электронного оборудования поблизости.

3. Отображение нечитаемых символов.
Пожалуйста, проверьте, правильно ли был выбран язык.

Спецификация
Экран: 128x64 черный и белый (в новой версии только белый или прозрачный)
Мощность батареи: 600мА, (BL-5B) литиевая батарея.
FM:

Диапазон принимающих часто: 76 МГц-90 МГц / 87.0MHz-108MHz
Количество станций: станций 20/20
SNR > 45 дБ
Форматы музыки: MP3, WMA, WAV
Температура работы: -5C до +50C

12.11.2013 AYURA.RU
Адаптированный и дополненный перевод. При перепечатке, ссылка на первоисточник - сайт ayura.ru, обязательна!

Дополненно - 26.07.2015

{jcomments on}