

Брелок видеорегистратор с камерой 909

Автор: Administrator

04.02.2013 22:01 - Обновлено 08.04.2013 00:43

{extravote 1}

909 Mini Key Chain DV Spy Motion Detection Camera Hidden DVR Camcorder HD 1280x960

Хорошее средство для записи всего, что происходит вокруг! Кино не снимешь, но моменты запомнишь!



Как включить и начать запись видео?

(Изначально устройство выключено)

Чтобы включить устройство нажмите на кнопку «ВКЛ.» и удерживайте ее, пока не загорится индикатор постоянным синим светом.

Чтобы начать запись, длительным нажатием удерживайте кнопку ВИДЕО/ФОТО, пока индикатор не мигнет 3 раза и не отключится. **Устройство начало запись**. Чтобы прекратить запись нажмите кнопку ВИДЕО/ФОТО коротким нажатием. Загоревшийся синий свет индикатора сигнализирует об окончании записи.

Чтобы выключить устройство, длительно удерживайте кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ», пока не погаснет синий индикатор.

Как делать фотоснимки?

Включите устройство, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, пока синий индикатор не загорится постоянно. Нажмите кнопку ВИДЕО/ФОТО коротким нажатием, подождите, чтобы индикатор мигнул 1 раз (это означает, что снимок сделан). Не спешите убирать устройство с наведенного ракурса, иначе возможны размазанные снимки.

Выключите устройство, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

Функция «Голосовая активация»

Включите брелок. Голосовая функция активируется коротким нажатием на клавишу «ВКЛ/ВЫКЛ» - синий индикатор начнет мигать, извещая об ожидании в режиме Голосовой активации. Если будет детектирован звук, то начнется видео запись. Если звука нет, то через 60 вспышек брелок начнет сам снимать в течении 2 минут. Если в течение этих 2-х минут не было звука, брелок сохранит файл и снова перейдет в режим ожидания.

Как заряжать устройство?

Устройство заряжается автоматически при подключении его через USB к компьютеру. При полном разряде аккумулятора брелок нужно заряжать не менее 1 часа.

Что может показывать индикатор?

Во время зарядки:

Во время зарядки индикатор горит постоянно. При окончании зарядки он гаснет.

В режиме чтения файлов с SD карты:

При чтении файлов с SD карты индикатор медленно мигает.

В режиме записи видео:

В режиме ожидания (включен, но запись не начата) горит постоянно. В режиме записи видео индикатор не горит. Если переполнилась карта, горит постоянно. Если аккумулятор разряжен, медленно мигает.

Установка текущего времени

Устройство поддерживает фиксирование текущего времени на изображении видео и фото. Чтобы установить текущее время (на новом устройстве оно может отличаться), в корневом каталоге SD карты создайте файл **timerset.txt**. Далее необходимо открыть этот файл и записать в него дату и время. Содержимое файла должно быть в следующем формате: YYYYMMDD HHMMSS Y (или N, если не хотите, чтобы метка даты и времени отображалась на видео и фотографиях). Например, если сегодня 04 октября 2013 года и время 12 часов 30 минут, то необходимо создать текстовый файл **timerset.txt**

с содержанием 20131004123000 Y сохранить его в корневой каталог камеры.

Дата и время в устройстве будет обновлено при первом включении, после чего файл **timerset.txt** будет автоматически удален.

Характеристики:

- Разрешение видео: 1280 * 960
- Частота кадров видео: 30 кадров/сек.
- Разрешение фото: 3264 * 2448
- Формат видео: AVI
- Формат фотографий: JPG
- USB Скорость передачи данных: 1.0/2.0 (Hs)
- Память дополнительно: 512MB/1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB
- Поддержка функцией записи видео
- Поддержка записи при обнаружении движения
- Перезаряжаемая литиевая батарея для 1-2 часов непрерывной работы.
- Функции камеры: Камера может быть использована как веб-камера, но необходимо установить драйвер.
- Аккумулятор: 280mАЧ 3.7В

Брелок видеорегиcтpатор c камерой 909

Автор: Administrator

04.02.2013 22:01 - Обновлено 08.04.2013 00:43

Образцы фото 909 модель:

{gallery}f_909{/gallery}

Размещенные образцы фото и видео имеют ознакомительных характер, так как каждая партия рассматриваемого оборудования имеет различия в прошивке и железе! Внешне одинаковые брелоки могут очень сильно отличаться в качестве фото и видео!

Образец видео:□

{youtube}7oWMvaSqFvc{/youtube}

Брелок видеорегиcтpатор с камерой 909

Автор: Administrator

04.02.2013 22:01 - Обновлено 08.04.2013 00:43

Скачать драйвер к брелоку видеорегиcтpатору 909 Mini Key Chain DV Spy Motion Detection Camera Hidden DVR Camcorder HD 1280x960

Появится позже!

p.s. Рекомендую использовать карты памяти 10 класса, иначе возможны дергания изображения при видеозаписи!

{jcomments on}