{extravote 27}

Русская инструкция по установке драйвера на POS-принтер XP-58 (так же и для XPC-230). Эта серия термопринтеров XP5890IIH

Инструкция для Windows 7 (64). Для других Windows и китайских принтеров, аналогично.

Инструкция обновлена. Новая инструкция для всех моделей принтеров XPrinter с новым драйвером под Win XP, Win 7 и Win 10 находится в архиве. Скачивайте ниже.

Пуск - > Устройства и принтеры:
Выбираем виртуальный принтер OneNote 2010. Можно любой другой виртуальный принтер из установленных в вашей системе или установите, к примеру - **dopdf -7**(http://www.dopdf.com/ru/).



Нажимаем правой клавишей мыши на нашем виртуальном принтере и выбираем из появившегося списка – Свойства принтера, далее вкладка – Порты, выбираем порт – USB001, ставим здесь птичку и нажимаем - применить:



Далее выбираем вкладку – Дополнительно, в средине окна находим текст – Драйвер и нажимаем кнопку – Сменить… . Запустится Мастер установки драйверов принтера , нажимаем далее:



В окне – Выбор драйвера принтера, оставляем все как есть, изготовитель – Brother, принтер – Brother DCP-116C. Внизу нажимаем кнопку – Установить с диска , и указываем путь к папке с драйвером - POSDRVx64. Выбираем, нажимаем – OK.





В открывшемся окне выбираем - POS-58, нажимаем далее и готово.



Может сработать защита Windows, нажимаем – Все равно установить этот драйвер.



Кнопка ОК. Обои принтера. Вкладка Общие ->